

KW870

Uživatelský manuál



Tester autobaterií a motocyklů Diagnostický skener OBDII Machine Translated by Google

1. Profil produktu:

Tester autobaterií KW870 a diagnostický nástroj OBDII do auta 2 v 1.

KW870 Funguje se všemi 12V benzíny a naftou z roku 1996 a novějšími, které jsou kompatibilní s OBD II. Dokáže identifikovat příčinu vašeho KONTROLNÍHO MOTORU a možná ji opravit, aniž byste museli navštívit vašeho prodejce. Pomáhá vám také snadno projit ročními testy e mísí a SMGG CHECK. Pokrývá plnou diagnostickou funkci OBDII/EOBD pro systém motoru. Test senzoru O2, test systémů EVAP a monitorování desky prstencový test vám poskytne plnou kontrolu nad provozním stavem vašeho vozidla, zatímco grafický a numerický displej živého datového toku vám pomůže zjistit vadný senzor čtení.

KW870 Battery Tester může testovat všechny automobilové klikové olověné baterie, včetně běžné olověné baterie, ploché baterie AGM, spirálové baterie AGM a gelové baterie, lithiové baterie atd . využívá nejmodernější vodivost testování technologie ve slově pro snadné , rychlé a přesné měření skutečné studené startovací zesilovače schopnost startovací baterie vozidla , zdravé stav samotné baterie a běžná závada systému startování vozidla a účtovací systém, který může pomoci personálu údržby najít problém rychle a přesně, a tím dosáhnout rychlé opravy vozidla.

Podporuje více jazyků, zákazník si může vybrat jiný jazyk zahrnuje angličtinu, francouzštinu, němčinu, holandštinu, španělštinu, ruštinu, portugalštinu, italsky, polsky.

2 Technické parametry Rozsah měření

napětí 6-16V DC.

Rozsah měření ampérů při najíždění za studena

Standard měření	Rozsah měření 100-2000
CCA	
BCI	100-2000
ŽE	100-2000
MCA	100-2000
ON	26A17-245H2
Z	100-1400
IEC	100-1400
V	100-2000
SAE	100-2000

 Popis hlavní nabídky : Diagnostická nabídka OBDII Nabídka Tester autobaterií Nabídka Tester baterií motocyklů



3.1 Zvolte " Diagnostic

Pro diagnostiku OBDII.

Stav monitoru	
Stav MIL	WPNUTD
DTC v této ECU	0
Připravenost dokončena	0
Připravenost není dokončena	0
Připravenost není podporována	10
Podporováno datový tok	114
Lgnition	Jiskra
Typ protokolu	UMĚT

3.2 Po správném připojení OBDII v autě se zobrazí "Stav monitoru"

A klikněte na "Enter" pro další krok k prohlédnutí níže uvedených 9 funkcí.

Diagnostické menu	Diagnostické menu
Číst kódy	Informace o vozidle
Vymazat kódy	
Připravenost I/M	
Datový tok	
Zmrazit rám	
Test senzoru O2	
Palubní monitorování	
Systém odpařování (režim 8 \$)	

3.3 Čtení kódů: Zkontrolujte poruchu vozu Problém: Vyberte [Číst kódy] a stiskněte tlačítko OK v diagnostické nabídce. Pokud existují nějaké kódy, obrazovka se zobrazí zobrazte kódy, jak je uvedeno níže:

Číst kódy	
ktuální kódy DTC (03 USD)	P0010
vyřízené kódy DTC (07 USD)	Ovladač polohy vačkového hř
rvalé kódy DTC (0 USD)	Okruh/otevřený blok 1
aznamenejte kód DTC	

3.4 Vymazat kódy: Vyberte [Vymazat kódy], dokud se nezobrazí diagnostika související s emisemi Informace byly vymazány!

Diagnostické menu	and the second sec
Číst kódy	140 160 180
Vymazat kódy	120 km/h
Připravenost I/M	5 8 8 00
Datový tok	4 2000 0 000 0 000
Zmrazit rám	3 60
Test senzoru O2	2 40
Palubní monitorování	, © 0 20
Systém odpařování (režim 8 \$)	

3.5 Připravenost I/M: Vyberte [Připravenost I/M] a stiskněte tlačítko OK, na obrazovce se zobrazí rozhraní, jak je uvedeno níže:

Připravenost I/M	
Od vymazání DTC	ſ
Tento jizdni cyklus	

I/M Readinese			
MIL	-	IGN	Spark
DTC	14	Pd DTC	Ð
MIS	~	EVAP	×
FUE	*	AIR	0
CCM	~	02S	× .
CAT	×	HRT	× .
HCAT	0	EGR	0

3.6 Datový tok: Stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ pro výběr datového toku v rozhraní hlavní nabídky a poté stiskněte

tlačítko OK pro potvrzení, obrazovka se zobrazí rozhraní, jak je znázorněno níže:

Datový tok	1/17	
Stav palivového systému 1	CL	
Stav palivového systému 2	CL	
Vypočítaná hodnota LOAD	9,0 %	
Teplota chladicí kapaliny motoru	158°F	
Krátkodobá úprava paliva – svod 1	-24,2 %	

	Zob	razit gr	afické po	oložky	
Max	9,0	158	-24.2	-89,2	
<u> </u>					
Max	9,0	158	-24.2	-89,2	
LO. SHI	AD_PCT=9, RTFT1=24,	0 % 2 %	ECT	= 158 °F	

3.7 Freeze Frame: Když dojde k poruše související s emisemi, určité vozidlo

stavy zaznamenává palubní počítač. Tyto informace jsou uvedeny

na data zmrazeného snímku. Freeze Data je snímek provozních podmínek v době poruchy související s emisemi.

Diagnostické menu	Zmrazit rám
Číst kódy	Zmrazit rám
Vymazat kódy	Record Freeze
Připravenost I/M	
Datový tok	
Zmrazit rám	
Test senzoru O2	
Palubní monitorování	
Systém odpařování (režim 8 \$)	

3.8 Test senzoru 02: Výsledky testu senzoru 02 nejsou živé hodnoty, ale

místo toho výsledky ECU^ posledního testu senzoru 02. Informace ze senzoru v reálném čase 02 naleznete na kterékoli z obrazovek senzoru v reálném čase, jako je například obrazovka grafu.

Diagnostické menu	Vyberte O2 Senzor
Číst kódy	Svod 1 – Snímač 1
Vymazat kódy	Svod1 – Senzor2
Připravenost I/M	
Datový tok	
Zmrazit rám	
Test senzoru O2	
Palubní monitorování	
Systém odpařování (režim 8 \$)	

3.9 Palubní monitorování: Tuto funkci lze využít ke čtení výsledků palubních diagnostických monitorovacích testů pro specifické komponenty/systémy.

Diagnostické menu	Palubní monitorování
Číst kódy	Monitor katalyzátoru B1
Vymazat kódy	Ohřívač snímače B1 - S1
Připravenost I/M	Ohřívač snímače B1 - S2
Datový tok	
Zmrazit rám	
Test senzoru O2	
Palubní monitorování	
Systém odpařování (režim 8 \$)	

3.10 Systém odpařování: Funkce testu EVAP vám umožňuje zahájit test těsnosti vozidlo^ systém EVAP. Diagnostický přístroj neprovádí test těsnosti, ale signalizuje palubnímu počítači vozidla, aby zahájil test. Před použitím

funkce testu systémuohledně určení viz servisní příručka vozidla^

postupy nezbytné k zastavení testu.

Diagnostické menu	
Číst kódy	
Vymazat kódy	
Připravenost I/M	
Datový tok	
Zmrazit rám	
Test senzoru O2	
Palubní monitorování	
Systém odpařování (režim 8 \$)	

3.11 Informace o vozidle: Vyberte [Informace o vozidle] a stiskněte OK na obrazovce se zobrazí informace

Diagnostické menu	Informace o vozidle
Informace o vozidle	Identifikační číslo vozidla (VIN) Není podporováno
	Kalibrační lidentifikace (CID) Není podporováno
	Ověřovací čísla kalibrace (CVN) Není podporováno

"

Po vstupu do programu testování autobaterie tester zobrazí Hlavní menu, Tester

Baterie ve vozidle nebo mimo vozidlo"

Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr umístění baterie , ve vozidle nebo mimo vozidlo , poté stiskněte klávesu ENTER pro potvrzení



Například vyberte "

Údaje o testu baterie mimo vozidlo

, Pak se ukaž níže

Vyberte Typ	Vyberte možnost Standardní
Pravidelně zatopeno	CCA
Plochá deska AGM	IEC
Spirála AGM	v
GEL	Z
EFB	ŽE
Lithium	BCI

Rozsah měření ampérů při najíždění za studena

Standard měření	Rozsah měření 100-2000
CCA	
BCI	100-2000
ŽE	100-2000
MCA	100-2000
ON	26A17-245H2
Z	100-1400
IEC	100-1400
V	100-2000
SAE	100-2000

1. CCA: Studené Cranking Amps, specifikované SAE&BCI, většina často používaná hodnota pro startování baterie při 0 °F (-18 °C)

- BCI: Mezinárodní standard Battery Council
- CA: Standardní startovací ampéry, efektivní hodnota startovacího proudu při 0 °C

4. MCA: Marine Cranking Amps standard, efektivní startovací proud hodnota při $0\,^\circ\mathrm{C}$

5. JIS: Japan Industrial Standard, zobrazeno na baterii jako kombinace

čísel a písmen, např. 55D23, 80D26

- 6 DIN: Norma německého výboru pro automobilový průmysl
- 7 IEC: Interní elektronová technická norma komise
- 8 EN: Norma Evropské asociace automobilového průmyslu
- 9 SAE: Standard Society of Automotive Engineers

Nyní vyberte jednu z nich CCA, IEC, EN, DIN, CA, BCI, MCA, SAE, JIS

(Zkontrolujte prosím svůj vlastní standard baterie). Výsledek testu se zobrazí, jak je uvedeno níže Stisknutím tlačítek nahoru a dolů přepínejte mezi SOH a SOC.



Výsledek testu baterie ukáže jiný typ: (Dobrá baterie / Dobrá,

Nabijte / Vyměňte / Špatný článek, Vyměňte / Nabijte, Opakujte test)

Například, vyberte " Baterie ve vozidle"

, Poté zobrazte níže uvedená data

Umístění baterie	In - Vozidlo
Ve vozidle	Test baterie
Out - Of - Vehicle	Startovací test
	Test nabíjení

Vyberte například "Test baterie", Aktuální zdravotní stav baterii lze přímo detekovat.

Test baterie		
1. Zkontrolujte povrchové nabití, směrová světla Na.		
2. Zapněte světlomety asi na 10 sekund.		
3. Vypněte světla.		

Po zadání se zobrazí výzva, pokračujte dalším krokem podle výzvy.

Například , Vyberte "Cranking Test", data se zobrazí jako níže:

In - Vozidlo

Machine Translated by Google

Test baterie	
Startovací test	
Test nabíjení	Předtím prosím vypněte motor stisknutím Enter vstoupíte do testu
Startovací test	Startovací test
START MOTOR	ČAS: 580 ms MAX.: 12,69 V MIN.: 10,26 V KLIKY NORMÁLNÍ

Po zadání se zobrazí výzva, pokračujte dalším krokem podle výzvy.

Například , Vyberte " Test nabíjení", data se zobrazí jako níže:

In - Vozidlo	ZKOUŠKA Zvlnění
Test baterie	
Startovací test	
Test nabíjení	
	₩////////////////////////////////////



Po zadání se zobrazí výzva, pokračujte dalším krokem podle výzvy.

3.13 Nabídka zkoušečky baterií motocyklu

Může zajistit stav baterie , včetně napětí, CCA, elektroniky odpor, jmenovitý CCA, nabíjecí hodnota, zdravá hodnota a výsledek testování v jedna sekunda. Ze spouštěcí obrazovky nebo stisknutím tlačitka ESC přejděte do hlavní nabídky. Po výběru "BatteryRating" se na obrazovce zobrazi výsledek testu, jak je uvedeno níže:

Stisknutím kláves nahoru a dolů přepínáte mezi SOH a SO

Nastavte hodno	cení baterie	
51814	51913	
53030	12N10-3A	
12N10-3A-1	12N10-3A-2	SOH 100%
1210-3B	12N11-3A-1	DOBRÉ NABÍJENÍ
12N12A-4A-1	12N14-3A	
12N16-3B	12N24-3	R:23,01 ^{mΩ} CCA: 131A
12N24-3A	12N5,5-3B	STD:12N9-4B-1 VOL: 12,19V

Výsledek testu baterie zahrnuje 5 následujících typů : (Dobrá baterie / Dobrá, Nabijte / Vyměňte / Špatný článek, Vyměňte / Nabijte, Opakujte test)

Waveform: stiskněte tlačítko WAVEFORM FUNCTION, na obrazovce se zobrazí rozhraní , jak je ukázáno níže:



CUR: Proudové napětí

MAX: Maximální napětí během zapalování MIN: Minimální napětí během Zapalování Tvar vlny zůstane statický , dokud nedojde ke změnám napětí zjištěné změny Různé analýzv napětí vozidel

 Vybíjecí napětí: Když je zapalování vypnuto, motor je vypnutý (nad 20 minut), vybíjecí napětí by mělo být kolem 12V. Pokud výboj napětí nižší než 11V, bude obtížné zapnout zapalování . Pokud vybíjecí napětí trvale zůstává pod 11V, ii znamená, že baterie stárne a je potřeba ji vyměnit. • Startovací napětí: Během zapalování klesne

napětí na určitou hodnotu

V tomto minimálním bodě je počáteční napětí (kolem 7,5-9,5V). Li

Startovací napětí trvale zůstává pod 7,5, to znamená baterie

kapacita je nízká a je třeba ji vyměnit

Nabíjecí napětí: Když je zapalování ZAPNUTO, motor ZAPNUTÝ. Alternátor bude nepřetržitě dobíjet autobaterii , normálně je kolem 14V

Stav baterie odpovídá napětí baterie (před zapálením)

Napeti baterky	Stav baterie	Účinky a opatření
<10 BV	Příliš nízká	Obtížné startování vozidel, vyměňte baterii
108V-118V	Mírně nízká	Obtížné startování vozidel,

Stav baterie odpovídá napětí baterie (po zapálení)

Napětí baterie Stav	aterie Účinky a opatř	ení
' 12,8V-13,2V	Příliš nízká	Baterie nemusí být nabitá; Zkontrolujte alternátor nebo jinou elektrickou zátěž
13.2-14.BV	Normální	Normální
>14.BV	Vysokého napětí	Může poškodit baterii , Zkontrolujte stabilizátor alternátoru

Upozornění: Pokud je aktuálně zjištěné napětí baterie 11,9 V, po několika hodiny jízdy, napětí baterie je stále nízké, příčínou může být baterie poškození (za podmínek normálního alternátoru). Vyměňte prosím baterie ASAP

Review: Na úvodní obrazovce nebo stisknutím tlačítka ESC přejděte do hlavní nabídky Stiskněte tlačítko NAHORU/DOLŮ pro výběr funkce [Review] v hlavní nabídce a stiskněte tlačítko ENTER, Na obrazovce se zobrazí rozhraní , jak je znázorněno níže



Vyhledávání DTC: zkontrolujte všechny výsledky testu



Nastavení: Vyberte jazyk angličtina, francouzština, němčina, holandština, španělština, ruština, portugalština, italština, polština



Jazyk	Jazyk
Angličtina	holandský
francouzŝtina	
španělština	
Nêmec	
ruština	
italština	
portugaliština	
polština	

Pomoc:



4. Tisk a aktualizace

Tato funkce umožňuje aktualizovat a tisknout software nástroje prostřednictvím a počítač .

K aktualizaci a tisku nástroje potřebujete následující položky:

1. testovací nástroj

```
2. PC nebo notebook s USB porty 3. USB 
kabel
```

Krok :

- 1)Stažení aplikací z našich webových stránek www.konnwei.com
- 2) Spustte v počítači uplink.exe (Mac OS a linux nejsou kompatibilní)
- Stiskněte a podržte libovolné tlačítko, dokud nebude USB kabel připojen k počítači a uvolněte jej poté, co se na nástroji zobrazí zpráva "Režim aktualizace"
- 4) Otevřete uplinkový software, klikněte na tlačítko "Zkontrolovat aktualizaci", stáhne se
- aktualizovat soubor z internetu a poté aktualizovat na testovací nástroj
- 5) Počkejte několik minut, než aktualizace proběhne úspěšně
- 6) Během procesu aktualizace
- 7) Restartujte nástroj tester dokončete celou aktualizaci



5. Servisní postupy

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte prosím místní prodejnu, distributora nebo navštivte naši webovou stránku www.konnwei.com

Pokud bude nutné vrátit nástroj k opravě, obratte se na místního prodejce distributor pro více informací

Machine Translated by Google